Produkt-Datenblatt Stand: 13.12.16

HF-Schreib-/Lesesystem
TWN4-USB

Art.-Nr.
100093264

Das Schreib-/Lesesystem ermöglicht das Schreiben und Lesen von HF-Berechtigungen.
Der Anschluss erfolgt an eine USB-Schnittstelle des PCs.
Das Lesesystem ermöglicht die bequeme Verwaltung von HF-Berechtigungen von einem zentralen Standort aus.
Im Schreibmodus wird eine verschlüsselte TELENOT-Applikation auf der Mifare DESFire EV1-Berechtigung erstellt. Dies ist bei der Verwendung eines verschlüsselten Leseverfahrens an der Einbruchmeldeanlage nötig.

- Transpondertyp EM 4200 / Mifare Classic / Mifare DESFire EV1
- Lese-/Schreibabstand bis zu 100 mm (abhängig vom Transponder)
- Betriebstemperatur -25 °C bis +80 °C
- relative Luftfeuchtigkeit 5 - 95 %, nicht kondensierend
- Material ABS UL94-V0
- Abmessungen (BxHxT) 56x18x88 mm
- Farbe Gehäuse Schwarz
- Stromaufnahme in Ruhe ca. 20 mA
- Stromaufnahme in Betrieb ca. 140 mA
- Versorgungsspannung 4,3 - 5,5 V DC über USB

Systemanforderungen:
- Betriebssystem Windows (XP, Vista, 7 (32-/64-bit), 8, 10)

Das HF-Schreib-/Lesesystem TWN4-USB kann nur mit der compasX-Parametriersoftware verwendet werden!

TELENOT ELECTRONIC GMBH + Wiesentalstr. 42 + 73434 Aalen + Telefon: 07361/946-1 + Fax: 07361/946-440 + E-Mail: info@telenot.de