

	<b>Servicekey</b> <b>TU 2350</b>	
	Art.-Nr. <b>100096401</b>	Transpondertyp <b>Mifare</b>

Ein Servicekey wird für die Inbetriebnahme des elektronischen Knaufmoduls verwendet. Um das elektronische Knaufmodul in den Lernmodus zu versetzen ist der Servicekey nötig. Im Lieferumfang befindet sich ebenfalls eine Systemcard. Diese dient als Sicherungskarte.



Je Objekt ist mindestens 1 Servicekey erforderlich!  
Zur Inbetriebnahme wird 1 Servicekey benötigt!



Servicekey  
Systemcard