



MORSETTIERA MODULO - CONFIGURAZIONE CON USCITA RELE'

DENOMINAZIONE	NOTE	FUNZIONE
N.A.		RELE' IN SCAMBIO CONTATTI MAX 30VDc
N.C.		
C		
LIBERO - da NON utilizzare		
LIBERO - da NON utilizzare		
LIBERO - da NON utilizzare		
LIBERO - da NON utilizzare		
LIBERO - da NON utilizzare		
LINEA LOOP OUT (-)		COLLEGAMENTO LINEA LOOP DISPOSITIVI
LINEA LOOP OUT (+)		
LINEA LOOP IN (-)		
LINEA LOOP IN (+)		
LINEA LOOP IN (+)		DA UTILIZZARE SE SI VUOLE ESCLUDERE IL SEPARATORE




MORSETTIERA MODULO - CONFIGURAZIONE CON USCITA SUPERVISIONATA

DENOMINAZIONE	NOTE	FUNZIONE
24Vcc - NEGATIVO (-)		ALIMENTAZIONE 24Vcc
24Vcc - POSITIVO (+)		
LIBERO - da NON utilizzare		
LIBERO - da NON utilizzare		
USCITA SIRENA (-)		USCITA SIRENA DA COLLEGARE SUL DISPOSITIVO COME INDICATO IN MORSETTIERA
USCITA SIRENA (+)		
24Vcc - NEGATIVO (-)		ALIMENTAZIONE 24Vcc
24Vcc - POSITIVO (+)		
LINEA LOOP OUT (-)		COLLEGAMENTO LINEA LOOP DISPOSITIVI
LINEA LOOP OUT (+)		
LINEA LOOP IN (-)		
LINEA LOOP IN (+)		
LINEA LOOP IN (+)		DA UTILIZZARE SE SI VUOLE ESCLUDERE IL SEPARATORE





VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA L'AUTORIZZAZIONE

01	CONNETTORI PER COLLEGAMENTO MODULO
02	LED SEGNALAZIONE STATO MODULO
03	FORI FISSAGGIO MODULO
04	ROTARY SWITCH SELEZIONE INDIRIZZO - DECINE
05	ROTARY SWITCH SELEZIONE INDIRIZZO - UNITA'



MORSETTIERA MODULO - CONFIGURAZIONE CON USCITA SUPERVISIONATA		
DENOMINAZIONE	NOTE	FUNZIONE
24Vcc - NEGATIVO (-)		ALIMENTAZIONE 24Vcc
24Vcc - POSITIVO (+)		
LIBERO - da NON utilizzare		
LIBERO - da NON utilizzare		
USCITA SIRENA (-)		USCITA SIRENA DA COLLEGARE SUL DISPOSITIVO COME INDICATO IN MORSETTIERA
USCITA SIRENA (+)		
24Vcc - NEGATIVO (-)		ALIMENTAZIONE 24Vcc
24Vcc - POSITIVO (+)		
LINEA LOOP OUT (-)		COLLEGAMENTO LINEA LOOP DISPOSITIVI
LINEA LOOP OUT (+)		
LINEA LOOP IN (-)		
LINEA LOOP IN (+)		
LINEA LOOP IN (+)		DA UTILIZZARE SE SI VUOLE ESCLUDERE IL SEPARATORE

MORSETTIERA MODULO - TFRELE230		
DENOMINAZIONE	NOTE	FUNZIONE
NO		
NC		
COMUNE		
VIN		CONTATTO IN SCAMBIO RELE
GND		
IN (+)		
IN (-)		COLLEGAMENTO LINEA COMANDO DA TFM21



VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA L'AUTORIZZAZIONE